

# ÜBERSICHT FOLDER A-E

## BEDIENMODULE, STEUERGERÄTE & SENSOREN

[→ Folder A öffnen](#)

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| DALI-2 Display 4" und 7"      | wDALI Switch Cross                                 | DALI-2 Sequencer - automatische Abläufe |
| DALI-2 Display 7" – Emergency | wDALI Remote                                       | DALI CDC - Farbtemperatursteuerung      |
| DALI-2 Display Bus Extension  | wDALI MC drahtloser Tastenkoppler                  | DALI-2 RTC+ Timer - Timermodul          |
| DALI-2 Touchpanel             | DALI-2 MC Tasterkoppler                            | DALI Daylight Bluetooth Interface       |
| DALI Touchpanel               | DALI-2 MC1L Tastenkoppler                          | DALI NFC App                            |
| DALI Bluetooth Interface      | DALI-2 MC4L Tastenkoppler                          | DALI-2 Audio Interface                  |
| DALI Touchpanel Bluetooth 4.0 | DALI-2 MC1L PS, MC2L PS                            | DALI-2 CS                               |
| DALI-2 KNX Room Controller    | DALI-2 MC4L POT1 Tastenkoppler                     | DALI-2 CS Integration THP LE            |
| DALI-2 Room Controller        | DALI 100K - DALI Interface für 100kΩ-Potentiometer | DALI-2 CS Mini                          |
| DALI Cockpit Mobile           | EnOcean DALI-2 MC                                  | DALI-2 CS Corridor                      |
| DALI ROT                      | DALI GC(-A) - 2 DALI Gruppen steuern               | DALI CS mit 20mA DALI Busversorgung     |
| DALI-2 ROT                    | DALI SC(-A) - vier DALI-Szenen steuern             | DALI SI, SI-1L                          |
| DALI-2 ROT Touch              | DALI LR PS 20mA                                    | DALI-2 LS - Lichtsensor                 |
| DALI-2 Switch Cross NFC       |  | DALI Temp - Temperatursensor            |

## PHASENDIMMER, AKTUATOREN & SIGNALWANDLER

[→ Folder B öffnen](#)

|   |  |   |
|---|--|---|
| DALI-2 PD - DALI 230V Phasendimmer        | DALI RM8 / RM16 2x0-10V für 2 LED                          | DALI Dim2warm - von DT6 Befehlen auf 2 DT6 Signale      |
| Relaismodule RM8 / RM16                   | Netzteile mit 0-10V Eingang                                | DALI DT8 to DT6 - von DT8-Tc-Befehlen auf 2 DT6 Signale |
| wDALI RM8 - drahtloses Relaismodul        | wDALI RM8 0/1-10V PWM - drahtloses Relaismodul mit 0/1-10V | 1Ch LED Booster/Dimmer                                  |
| DALI-2 4Ch RC - 4 Kanal Schützensteuerung | DALI 0/1-10V - Umsetzung von DALI auf: 0-10V, 1-10V, PWM   |   |
| DALI Jalousie - 230VAC                    |  |   |
| DALI RM8 / RM16 0-10V für 0-10V Eingang   |  |   |

## BETRIEBSGERÄTE 230VAC / 48V / 24V

[→ Folder C öffnen](#)

|   |  |   |
|---|--|---|
| 1-4 Kanal, Konstantspannung (CV)            | Tunable White, RGB, RGBW - Konstantstrom | 230V Betriebsgeräte - DALI LED Power Supply |
| 1-4 Kanal, Konstantstrom (CC)               | 230V Betriebsgeräte -                    | Tunable White DT8, CV-CC                    |
| Tunable White, RGB, RGBW - Konstantspannung | DALI LED Power Supply 1 Kanal DT6, CV-CC |   |

## DALI BUSVERSORGUNG & ERWEITERUNG

[→ Folder D öffnen](#)

|   |   |   |
|---|---|---|
| DALI-2 PS Busversorgung                         | wDALI GR-Transmitter – Receiver PS20                  | DALI 4Net - Steuerung von 4 DALI Linien |
| DALI-2 Expander - Buserweiterung mit Versorgung | wDALI-2 Bluetooth 5 Long Range Transmitter – Receiver | DALI-2 Display Bus Extension            |
| DALI Proxy                                      | wDALI-2 Bluetooth 5 wireless Bridge                   | 24V Power Supply - 24V DC               |
| DALI Repeater                                   | wDALI-2 Extra Long Range wireless Bridge              | Spannungsversorgung                     |

## INTERFACES, TOOLS & GATEWAYS

[→ Folder E öffnen](#)

|   |  |   |
|---|--|---|
| DALI Cockpit - PC Software                  | DALI-2 KNX Room Controller                             | 0-10V DALI - von 0-10V auf DALI mit 1/2/3 Eingängen   |
| Kurzer Einblick in die Inbetriebnahme       | DALI-2 Room Controller                                 | 4-20mA to DALI Konverter - 24V, 30mA Busversorgung    |
| DALI-2 USB 30mA                             | DALI Cockpit Mobile - Smartphone App                   | 4-20mA to DALI Konverter - 230V, 30mA Busversorgung   |
| DALI USB                                    | DALI Daylight Bluetooth Interface                      | DALI RM8 / RM16 0-10V für LED Netzteile               |
| DALI Flash USB                              | DALI-2 Audio Interface                                 | DALI RM8 / RM16 2x0-10V für 2 LED Netzteile           |
| DALI-2 WLAN Cockpit Interface               | DALI SI, SI-1L   | wDALI RM8 0/1-10V PWM - drahtloses Relaismodul        |
| DALI 4Net - Steuerung von 4 DALI Linien     | DALI DSI - Konverter von DALI zu DSI                   | DALI Jalousie - Jalousiensteuerung 230VAC             |
| DALI-2 SCI RS232                            | DALI Dim2warm - von DT6 zu 2x DT6                      | DALI 0/1-10V - von DALI auf 0-10V bzw. 1-10V oder PWM |
| DALI-2 RS232 PS - integrierte Busversorgung | DALI DT8 to DT6 - von DT8-Tc zu 2x DT6                 |   |
| DALI-2 IoT Gateway                          | 0-10V DALI - von 0-10V auf DALI mit 10mA Busversorgung |   |
| KNX DALI-2 Gateway                          | 0-10V DALI - von 0-10V auf DALI mit 30mA Busversorgung |   |
| KNX 4 DALI Gateway                          |  |   |